

製品サポート

ロジクールホームページでは、ユーザー製品や製品の最新情報、製品のアップデート...

カスタマーリレーションセンター

お問い合わせセンターでは、お客様の製品に関するお問い合わせを受け付けています。

- 製品の保証
ロジクールの製品は、ご購入日より3年間の保証が適用されます。

株式会社ロジクール カスタマーリレーションセンター
TEL: 050-3786-2065 Fax: 03-3375-6490



Logitech Wireless Desktop MK700
ロジクールワイレス デスクトップ MK700



Logitech Wireless Desktop MK700
ロジクールワイレス デスクトップ MK700



保証規定

お客様へ、本製品を使用される前に必ずお読み下さい

この保証は、保証書に記載された範囲に限り有効です。保証書に記載された範囲に限り有効です。

1. 保証対象品
2. 保証期間
3. 保証の範囲

MEMO

Blank memo area for user notes.

ロジクール ワイヤレス デスクトップ MK700

トラブルシューティング

- マウスの電源を確認してください。
マウスが充電されているか確認してください。
マウスが充電されているか確認してください。

このマニュアルに記載されているトラブルシューティングの保証規定は、その製品と一緒に提供されて...

製品を安全にご使用いただくために

本製品を安全にご使用いただくために、必ずお読みください。

- 注意
警告
危険
重要
注意
警告
危険
重要

トラブルシューティング

キーボード、またはマウスが反応しない。

- USBレシーバーの接続を確認してください。
キーボード/マウスレシーバーの電源を確認してください。
電源が正常に動作しているか確認してください。

ロジクール ワイヤレス デスクトップ MK700

電源マネージメント

- 電源マネージメント
電源マネージメントは、マウスとキーボードの両方に搭載されています。

電源マネージメント
電源マネージメントは、マウスとキーボードの両方に搭載されています。

目次
パッケージ内容 7
インストール手順 8
機能説明 10
キーボードの各説明 11
マウスの各説明 15
電源マネージメント 17
トラブルシューティング 19
カスタマーリレーションセンター 23

キーボードの各説明

- 1. F12 キー (電源オフ)
2. F11 キー (電源オン)
3. F10 キー (電源オン)

ロジクール ワイヤレス デスクトップ MK700

キーボードとマウスのカスタマイズ

- キーボードとマウスのカスタマイズ
キーボードとマウスのカスタマイズは、ロジクールのウェブサイトから行うことができます。

Thank you! Merci! Obrigado! ¡Gracias!
ロジクール ワイヤレス デスクトップ MK700 をお買い上げいただきありがとうございます。

ロジクール ワイヤレス デスクトップ MK700

パッケージ内容
キーボード (無線充電式)
マウス (無線充電式)
USBレシーバー
ソフトウェアCD
取扱説明書

マウスの機能

- 高速スクロールモード
クリックトラックスクロールモード

ロジクール ワイヤレス デスクトップ MK700

マウスの各説明

- 1. 高速スクロールモード
2. クリックトラックスクロールモード

- パソコンとの接続 (キーボード)
1. パソコンに電源が入っていることを確認してください。

ロジクール ワイヤレス デスクトップ MK700

パソコンとの接続 (マウス)

- 1. マウスを電源が入っているパソコンに接続してください。

キーボードの各説明

- 1. F12 キー (電源オフ)
2. F11 キー (電源オン)
3. F10 キー (電源オン)

ロジクール ワイヤレス デスクトップ MK700

キーボードの各説明

- 1. F12 キー (電源オフ)
2. F11 キー (電源オン)
3. F10 キー (電源オン)

- 機能説明Fキーの説明
F12 キー (電源オフ)
F11 キー (電源オン)
F10 キー (電源オン)

ロジクール ワイヤレス デスクトップ MK700

キーボードの各説明

- 1. インターネット
2. ヘルプ

キーボードの各説明

- 1. インターネット
2. ヘルプ