Logicool®

G27 Racing Wheel

ロジクール G27 レーシング ホイール

PlayStation®3 対応（たいおう）

取扱説明書（とりあつかいせつめいしょ）

型番:LPRC-13500

保証規定

お客様へ、本製品を使用される前に必ずお読み下さい

このたびは、弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用になる前に下記事項に関してよくお読みください。

1. 保証及び責任

1.1 弊社は本製品に付属の保証書をご提示頂いたお客様に対し、次の通り弊社製品を保証させて頂きます。なお、この保証を受ける権利は他に譲ることはできません。
この文書と共に提供されているハードウエア製品の保証期間に関しては、その製品と一緒に同梱されていた保証書に明記されています。
お客様のご購入日より、その期間、通常の使用許諾のもとにおいて、材質又は製造上の重大な欠陥がなく、実質的に付属の製品マニュアルに基づいて動作すること。

1.2 弊社は保証書をご提示頂いたお客様に対し、前項の保証期間内において正常な使用状況で前項の弊社製品が故障した場合には、無償交換もしくは支払額の返金を致します。
交換したハードウェアは、残存保証期間或いは交換品のお渡し日より 30 日間のいずれか長い期間、再度保証されるものとします。

1.3 次の場合には保証期間内でも保証は無効となります。
(a)保証書またはレシート、領収書等のご提示が無い場合。
(b)保証書またはレシート、領収書等に、ご購入年月日・購入店名の記入捺印、またはそれに代わる保証開始時期を証明するものがない場合､あるいは字句を書き換えられた場合。
(c)使用上の誤り、または弊社以外での改造、修理による故障や損傷。
(d)火災またはその他の天災による故障、損傷及び落下等の衝撃による故障損傷。
(e)本製品のハードウェアを分解した場合。

1.4 弊社の保証は日本国内においてのみ有効なものとします。

1.5 弊社ハードウエア製品の故障又は使用上に生じた誤作動、使用不能等によりお客様に生じた損害は、あらゆる直接損害間接損害を問わず(事前に弊社が損害発生の可能性につき告知されていた場合を含め)、弊社に一切の賠償責任はないものとします。

1.6 弊社は、本書面において明記する場合を除いて、提供するハードウエア、付属の製品マニュアル及び印刷物に関して、特定の目的のための商品性又は適合性に関する黙示の保証及び第三者の権利の遵守に関する黙示の保証、その他いかなる明示又は黙示の保証をなすものではありません。また、弊社及び弊社製品の販売者、代理店及びその従業員は、弊社の保証及び責任につきいかなる修正、拡張をなす権限も与えられておりません。

2. その他

2.1 本使用許諾書に関して生じた紛争は、東京地方裁判所を管轄裁判所とし、条項の解釈は日本法に準拠してなされるものとします。この装置は、米国ＦＣＣ規約のＣＬＡＳＳＢに適合し、認定を受けている製品です。しかし、この装置をラジオ、テレビジョン受信機に近接してご使用になると、受信障害の原因となることがあります。このマニュアルの記述を参考にして正しい取り扱いをして下さい。

以　上

株式会社 ロジクール

ご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、正しい方法で製品をご使用ください。特に、以下「安全のために」では大切な注意事項を説明していますので、必ずお読みください。小さなお子様には、保護者の方がよく読んでご説明ください。本書は、大切に保管して、いつでも見られるようにしてください。

安全のために

⚠ 健康のためのご注意

- ゲームをしている最中に、手や腕、肩、首などに痛みやしびれ、だるさなどを感じるようになった場合は、早めに専門の医師に相談してください。
- 長時間に渡ってゲームをやり続けると、身体的な不快感や障害を起こす原因となりますのでご注意ください。
- 指や手、手首、腕などにけがをしている場合は本製品を絶対に使用しないでください。振動によって症状が悪化することがあります。
- ステアリングに無理な力を入れたりすると、手や腕を痛める原因となりますのでご注意ください。

⚠ 使用にあたってのご注意

本製品は誤った使い方をすると、故障したり物を破損したり、火災や感電、死亡や大ケガの原因となりますので、必ず下記の注意事項を守ってご使用ください。
特に小さいお子様が使用される場合は、保護者の方が注意事項をお読みの上、誤った使われ方をされないように十分注意してください。

- 電源コードは傷がついたりしないように十分注意してください。傷がついた状態で使用するとショートして、火災や感電の原因となります。
- 本製品を使用する際は、ゲーム中にガタついたり落ちたりしないように机やテーブルなどにしっかりと固定してください。固定されていないと本製品が破損したり物を損傷したり、ケガの原因となります。
- 使用中に異常な音がするときはただちに使用を中止してください。
- 本製品を分解したり改造しないでください。火災や感電の原因となります。

⚠ 使用にあたってのご注意（続き）

- 本製品の中に異物を入れないでください。故障したり火災や感電の原因となります。
- 湿気やほこりの多い場所への設置はさけてください。故障したり火災や感電の原因となります。
- 雷が鳴っているときは、本製品に触れないでください。故障や感電の原因となります。
- 濡れた手で本製品を扱わないでください。感電の原因となります。
- 本製品のケーブルを接続したりはずしたりするときは、「プレイステーション3」本体の電源を切った状態で行ってください。
- ステアリングに無理な力を加えないでください。故障やケガの原因となります。
- 本製品のお手入れをするときは、電源ケーブルをコンセントからはずし、乾いた布で拭いてください。シンナーやベンジンを使って拭くと変色や変形の原因となります。
- 本製品を落としたり、大きな衝撃を与えないでください。故障やケガの原因となります。
- ケーブルを首に巻いたりしないでください。窒息の原因となり危険です。
- 水や湿気のあるところで使用したり、水をかけたり、水の中に沈めたりしないでください。故障や感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所や熱器具の近くで使用したり保管しないでください。故障や感電の原因となります。
- 長時間使わないときは電源ケーブルをコンセントから外しておいてください。
- 本製品を床の上に放置しないでください。故障やケガの原因となります。
- 本製品は幼児の手の届かないところに保管してください。ケーブルをまきつけたり、手がはさまったりしてケガの原因となります。

⚠ 使用にあたってのご注意（続き）

- 本製品をご使用する際には、幼児を本製品から常時遠ざけて触れないようにしてください。特に本製品への電源投入時、「プレイステーション3」本体の電源投入時、USBケーブルの接続時、または、ACアダプタの接続時には、ステアリングのキャリブレーション（位置補正）を実施するため、ステアリングが自動的に回転します。その回転は、ある程度の負荷により停止するように設計されておりますが、幼児の場合、ステアリングの回転を停止できずに回転に巻き込まれケガの原因となります。必ず本製品から幼児を遠ざけてからご使用ください。
- 本製品を廃棄する場合は各行政機関の指示にしたがってください。
- 本製品専用の電源コード以外は使用しないでください。火災や感電の原因になります。

Thank you!

この度は、ロジクール G27 Racing Wheelをお買い上げいただき有難うございます。
快適にご使用いただくために、本取扱説明書をよくお読みください。
読み終わった後は、大切に保管してください。
ロジクール製品のさらなる情報は、弊社ホームページをご覧ください。

http://www.logicool.co.jp


ご意見をお聞かせ下さい
ロジクール製品についてのアンケートにご協力ください。
今後の製品開発のため活用させていただきます。
http://www.logicool.co.jp/ithink

パッケージ内容


ステアリングホイール × 1


アクセル・ブレーキ・クラッチペダル × 1


マニュアルシフト × 1


ACアダプター × 1



取扱説明書（本書）× 1



保証書（パッケージ上に印刷）× 1

1. 各ボタンの機能

ステアリングホイール



ステアリングホイール裏側




6速マニュアルシフト




バックギアの使い方について

バックギアは6速ギアシフトノブを下に押し込みながら右下にギアを入れることで入力することができます。


アクセル・ブレーキ・クラッチペダル



アクセル・ブレーキ・クラッチペダル裏側



2. ステアリングホイールとペダル、6速マニュアルシフトを接続する



1.「プレイステーション3」の電源を切ります。

2. ペダルを床に置きます。

3. ペダルのケーブルをステアリングホイールに接続します。

4. 6速マニュアルシフトのケーブルをステアリングホイールに接続します。

5. ステアリングホイールのケーブルを「プレイステーション3」に接続します。

6. 電源コードをステアリングホイールに接続します。


7.「プレイステーション3」の電源を入れます。

8. ゲームのディスクを「プレイステーション3」にセットします。

9. 各ゲームのマニュアル指示にしたがって操作してください。

10. ペダルを設置する際にじゅうたんの上では、カーペットロックを使用することにより、操作中にペダルがズレることを防止します。また、フローリングのような接地面では、カーペットロック機能を収納してご使用ください。

11. カーペットロック機能を使用するには、ペダル裏面のカーペットロック部にあるレバーを手前の方向へ押してください。カーペットロック部が出ます。カーペットロック部を収納するには、カーペットロック部自体を軽く押して収納してください。




注意：畳などの摩擦等に弱い接地面では、カーペットロック機能を収納し、直接ペダルを畳の上に設置しないでください。接地面に傷がつく恐れがあります。マット等を敷いた上に設置してご使用ください。

3. ステアリングホイール、6速マニュアルシフトの取り付け




1. ノブ(左右2ヶ所)を回してクランプを広げます。
2. ステアリングホイール／6速マニュアルシフトをテーブルやデスクの端に置きます。
3. ノブをややきつく締め付けて固定します。
   下図のようにノブを下に押しながら回すことでノブの出っ張りを収納することができます。

取り付け時




取り外し時




薄いテーブル用のアダプタを使う

1. クランプの内側にアダプタを取り付けます。



2. アダプタをクランプのなるべく前方に位置するようにします。



【警告！】

お子様が小さな部品を飲み込んだりしないようにご注意ください。

トラブルシューティング

現象：ステアリングホイールが反応しない。

・ステアリングホイールに対応したゲームであるか確認してください。
・電源が正しく接続されているか確認してください。
・ゲームのステアリングに関する設定を確認してください。
・USB ケーブルが正しく「プレイステーション3」に接続されているか確認してください。

現象：フォースフィードバック機能が動作しない。

・ロジクールのフォースフィードバック機能に対応したゲームであるか確認してください。
・電源が正しく接続されているか確認してください。
・USBケーブルが正しく「プレイステーション3」に接続されているか確認してください。
・ゲームの設定で、フォースフィードバック機能 がオンになっているか確認してください。

現象：ペダルが反応しない。

・アクセル・ブレーキ・クラッチペダルに対応したゲームであるか確認してください。
・ペダルとステアリングホイールが正しく接続されているか確認してください。

現象：ボタンやシフターが機能しない。

・ゲームの設定を確認してください。

現象：6 速マニュアルシフトが動作しない。

・6 速マニュアルシフトに対応したゲームであるか確認してください。
・6 速マニュアルシフトとステアリングホイールが正しく接続されているか確認してください。
・ゲームの設定を確認してください。

現象：rpm インジケーター LED が動作しない。

・rpm インジケーター LED に対応したゲームであるか確認してください。
・電源が正しく接続されているか確認してください。
・USB ケーブルが正しく「プレイステーション3」に接続されているか確認してください。

カスタマーリレーションセンター

お買い上げの製品で何らかの不具合が発生したり、修理が必要な場合は、株式会社ロジクールのカスタマーリレーションセンターまで、電話、メール、ファックス等にてご連絡ください。
その際、前もって次のような情報を確認しておいていただきますと、迅速に対応しやすくなりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

- 製品の保証書
- 障害内容

株式会社ロジクール　カスタマーリレーションセンター

050 Tel:050-3786-2085 Fax:050-3737-2085

※電話受付時間　　月曜～金曜　AM9:00～PM7:00（祝祭日を除く）
※メールサポート　http://www.logicool.co.jp/contact

©2009 Logitech,Logicool. All rights reserved. 記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。
"PlayStation"は、株式会社ソニー･コンピュータエンタテインメントの登録商標です。

Immersion® TouchSense™ Technology

Force Feedback Powered by Immersion® TouchSense™ Technology and Logitech Force Feedback Technology. Protected by one or more of the Immersion Corporation patents listed in the included Installation Guide. Logitech patents pending.

U.S. Patents: 4823634, 4896554, 5184319, 5185561, 5220260, 5235868, 5389865, 5414337, 5459382, B1 5459382, 5482056, 5513100, 5559412, 5576727, 5589854, 5592401, 5623582, 5629594, 5631861, 5676157, 5691898, 5701140, 5721566, 5724264, 5731804, 5734373, 5739811, 5767839, 5769640, 5790108, 5805140, 5821920, 5825308, 5828197, 5831408, 5844392, 5872438, 5880714, 5889670, 5889672, 5907487, 5929607, 5930741, 5929846, 5956484, 5959613, 5999168, 6015473, 6020875, 6020876, 6020967, 6024576, 6028593, 6037927, 6042555, 6046727, 6050718, 6050962, 6057828, 6059506, 6061004, 6067077, 6078308, 6078876, D427635, 6088017, 6088019, 6100874, 6101530, 6104158, 6104379, 6104382, 6106301, 6110130, 6125337, 6125385, 6128006, 6131097, 6134506, 6147674, 6148280, 6154198, 6154201, 6161126, 6162190, 6166723, 6169540, 6184868, 6191774, 6195592, 6201533, 6211861, 6215470, 6219032, 6219033, 6232891, 6243078, 6246390, 6252579, 6252583, 6256011, 6259382, 6271828, 6271833, 6275213 B1, 6278439, 6281651, 6285351, 6288705, 6292170, 5754023, *RE37374, 6292174, 6300936, 6300937, 6300938, 6304091, 6310605, 6317116, 6323837, 6342880, 6343349, 6348911, 6353850, 6353427, 6366272, 6366273, 6374255, 6380925, 6396232, 6400352, 6411276, 6413229, 6424333, 6424356, 6429846, 6428490, 6433771, 6437771, 6448977, 6469692, 6470302, 6486872, 6497672, 6563487, 6564168, 6580417, 6636161, 6636197, 6639581, 6654000, 6661403, 6680729, 6683437, 6686901, 6686911, 6693622, 6693626, 6697043, 6697044, 6697048, 6697748, 6697086, 6703550, 6704001, 6704002, 6704683, 6705871, 6707443, 6715045, 6750877, 6762745, 6781569

Europe: 0843808, 0803114, 0870296, 0804786, 0974889

Australia: 649655, 670311, 671705, 734986, 735467, 762226, 770385

Canada: 2271129, 2139336, 2278726, 2122047, 2167304, 2233206, 2210725, 2075178, 2272379, 2261893, 2287349, 2223289

France: 852770 (EP), 609363 (EP), 00/01312;

Germany: 29923332.4, 29922298.5, P69231634.5 (EP), 69607189 (EP), 29923623.4, 20014425.1, 20021536.1, 20102767.4, 20080209.7, 29923933, 20022244.9, 20180024.1, 20080263.1, 20080275.5, 20200955.6

Italy: 1315182, 852770 (EP), 609363 (EP)

Japan: 3084433, 3085481, 3069791, 2000-008994, 2000-001158, 3290436

Korea: 257172, 258353, 252706

Sweden: 519661

Switzerland: 852770 (EP), 609363 (EP)

Taiwan: UM-108174

United Kingdom: 23449730, 2346455B, 2347990, 2349731, 2346952, 2384613, 2350698B, 2387241B, GB2387218, GB2353116, 609363 (EP), 852770 (EP), 2343499

P/N:620-001561.002